

DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

MU SERIE TENNSKAP

Produktegenskaper:

- Sjøvannsbestandig aluminium type EN AW 5052/5754.
- Dobbeltvegget.
- Dørvrider med tre-punkts staglås for Trioving låssylinder.
- Tetthetsgrad IP66, testet iht. IEC/EN60529.
- Slagfasthet IK10 iht. EN62208.
- Isolasjonsevne > K15 iht. EN62208.
- Salttåketest iht. NEK IEC 60068.2-11 utgave 7.0.
- Innmat i skap er testet iht. EN61439.1-5.
- Sokler i ulike varianter for nedgravning og montering på fast underlag.
- Normalt lang levetid (avhengig av omgivelser og bruk).
- Tilbehør:
 - Løfteører, montasjebøyle, stolpefeste, veggfeste og sylinderlås.
 - Snømarkør i 1,5m og teleskop 1,5-3m.



MU-serie modeller med mål (HxDxB):

| | |
|------------|--|
| MU-mini | 1230x270x350 mm |
| MU1 | 800x250x600 mm |
| MU2 | 1200x400x800 mm |
| MU3 | 1600x400x800 mm |
| MU2-dobbel | 1200x400x400/400 mm |
| MU3-kombi | 1600x400x1200/400 mm |
| MU5 | 1800x400x1200 mm |
| MU6 | 1800x400x1600 mm |
| MU-system | 1200+400x400x600 x antall felt inntil totalt 3600 mm |

Multilux

SAMFERDSEL-, ARENA- OG STEMNINGSBELYSNING
Sandavegen 19, 3802 Bø i Telemark | Tlf 35 06 13 00 | E-post post@multilux.no
www.multilux.no

DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

MU SERIE TENNSKAP

Anvisninger for drift og vedlikehold:

Viktig: Alle prosedyrer må utføres i spenningsløs tilstand!

- OBS! Husk frakobling av overspenningsvern og annet sensitivt utstyr ved isolasjonstest.
- Hold skapet fritt for støv, smuss og fukt.
- Hold døren lukket ved normal drift.
- Unngå bruk av vann ved rengjøring.
- Påse at avdekninger og IP grad opprettholdes ved endt service og vedlikehold.
- Kontroller temperatur i skapet, at det er iht. forventning.
- Kontroller alle koblingspunkt med tanke på moment og varmgang.
- Kontroller eventuelt kabler ved overgang til dør.
- Kontroller overspenningsvern og andre vern.
- Test av jordfeilbrytere/ jordfeilvarsling iht. leverandørens anbefalinger.
- Funksjonstest av hengsler og lås.
- Funksjonstest av alle vern, brytere og vendere.
- Vedlikehold av filter og vifte der dette er montert.
- Test av vender og dens ulike funksjoner.
- Utstyr med tegn til skade eller forringelse skal skiftes.

Feilsøking og tiltak:

Symptomer på feil:

- Normal drift uteblir av og til, eller konstant.
- Feilmeldinger via overvåking.
- Ytre skade.

Kontrollmål merkespenning før videre feilsøking.

- Utløst vern/jordfeilbryter.
 - Feilsøk etter mulig årsak (jordfeil, overbelastning, kortslutning).
- Defekt overspenningsvern, slukket diode, rødt flagg eller lignende.
 - Bytte patron.
- Varmgang i koblingspunkt.
 - Ettetrekk koblinger, sjekk ledninger for skader.

Produktene kan slutte å virke pga manglende prosedyrer for vedlikehold og service. Utbedring av feil utføres omgående. Tennskap bør ha regelmessig tilsyn (minimum årlig).

Multilux

SAMFERDSEL-, ARENA- OG STEMNINGSBELYSNING
Sandavegen 19, 3802 Bø i Telemark | Tlf 35 06 13 00 | E-post post@multilux.no
www.multilux.no